

Как покрасить дом?

дата публікації: 2019.04.05



Практические советы от профессионалов по применению системы отделки.

Одним из самых трудоемких этапов при покраске дома является подготовка поверхности. Древесину необходимо хорошо отшлифовать.

Шлифовка чистой древесины производится машинкой с зерном от 100 до 120 единиц. Этот процесс выполняет две основные функции: выравнивание поверхности и сошлифовка старого слоя древесины. При этом откупориваются поры, благодаря чему антисептик, который наносят на втором этапе, глубже проникает в дерево. Грибок, как правило, не образуется на сухой древесине. Если древесина мокрая, при постоянной влажности древесины более 26-30 % возникают благоприятные условия для развития грибка. Поэтому чем лучше шлифовка, тем глубже проникновение антисептика и, соответственно, лучше защита от вредителей — синевы, плесени и жучков.

После шлифовки приступаем к нанесению покрытий. Красить не стоит под палящим солнцем, так как при высокой температуре любой лакокрасочный материал не успевает впитаться в древесину, образуется так называемая корочка. Глубина проникновения антисептика составляет около 2-3 мм по пласти и 3-5 мм в торцах. Если красить на солнечной стороне, он быстро высохнет и глубина проникновения будет в 2-3 раза меньше, то есть до 1 мм. Кроме того, при высокой температуре не успевает нормально сформироваться пленка, и не только антисептик, но и финишный слой материала не впитается в древесину и в конечном итоге через 2-3 года вся система отделки может начать отшелушиваться. Кроме того, материал на горячей древесине очень быстро сохнет и при нанесении следующего слоя образуются нахлесты — темные пятна. Также мы не рекомендуем красить сразу после дождя, если перед покраской 1-2 дня шел дождь. Стоит выждать, чтобы солнечная погода продержалась также 1-2 дня, если температура держится в районе +10-15, до 20°C, это время может увеличиваться. Самая благоприятная погода для покраски — облачная, безветренная и теплая. Оптимальная температура — от +18 до +23°C.

Влажность древесины для окраски должна составлять не более 16–20 %, это связано с тем, что никакой лакокрасочный материал не сможет глубоко проникнуть в сырую древесину. Все материалы, которые входят в линейку Renner для защиты деревянного дома, разработаны специально для нанесения кистью. Вид кисти тоже имеет значение и может влиять на качество покраски деревянного дома. Мы рекомендуем использовать кисти со смешанной щетиной, они объединяют в себе достоинства натуральной и синтетической щетины.

Натуральные волокна обеспечивают хорошую краскоотдачу, искусственные — удерживают форму кисти, не дают ей разбухнуть при работе с ЛКМ на водной основе. То есть смешанная щетина обладает повышенной износостойкостью, отлично впитывает, удерживает и равномерно распределяет ЛКМ по поверхности. Все материалы необходимо наносить в продольном направлении. Первым наносится антисептик Renner — негорючий, экологичный материал без запаха. Например, УМ М101 — бесцветный антисептик на водной основе с универсальными характеристиками, защищающий древесину от посинения. Все антисептики Renner имеют жидкую консистенцию, благодаря чему глубоко проникают в древесину.

При нанесении можно не беспокоиться о потеках, антисептик хорошо впитывается и не оставляет следов. Время сушки, как и для всех материалов на водной основе составляет 2–3 часа. После сушки необходимо снять ворс. Каждая ворсинка на поверхности древесины — это небольшой капилляр, по нему попадающая на стену дома вода может проникнуть внутрь древесины, после чего начинается отшелушивание и отслоение лакокрасочного покрытия. То есть снятие ворса — это также необходимый этап в системе отделки. Далее наносится первый слой финишного материала, вне зависимости от того, какой вид ЛКМ Вы выбрали — лак или масло, перед применением его необходимо тщательно перемешать. Финишный слой краски на водной основе Renner наносится в два-три слоя. Промежуточная сушка составляет около 2–3 часов.

После первого слоя финишного материала наносится мастика для герметизации торцов. Мы рекомендуем использовать Renner АУ М422 — она создает водоотталкивающий барьер и очень хорошо защищает торцы от проникновения влаги, прекрасно зарекомендовала себя даже в экстремальных условиях эксплуатации, выдерживает резкие перепады температур.

Мастику нужно тщательно размазать по поверхности торцов, она глубоко проникает в волокна древесины, заполняя щели и трещины. Время сушки составляет около 2–3 часов. Таким образом можно практически за 1 день покрасить дом площадью 100–150 кв.м. При прямом попадании воды, снега, капель дождя, любой лакокрасочный материал со временем смывается.

Для того, чтобы надежно защитить поверхность на 5–6 лет необходимо нанести именно 2–3 слоя финишного покрытия. После 5–6 лет эксплуатации данной системы отделки мы рекомендуем пройтись вокруг дома. Если есть какие-то дефекты, изъяны, можно помыть Керхером, сбить пыль, при необходимости немного подшлифовать и нанести еще один слой краски.

ООО АртВудКолор

г. Днепр, пер. Универсальный, 6

+38 056 736 91 41

+38 056 736 91 47

info@renner.com.ua, renner.com.ua

Джерело: